Manual de Usuario

MC000109

www.bidcom.com.ar

Carga

Conectar vía USB el dispositivo en la PC por un lapso de 4 a 6 hs.

Iniciación

Inserte la memoria micro SD en el Slot para micro SD, de lo contrario no podrá efectuar ninguna función.

Funcionamiento

Encendido de la cámara: Presionar en el control remoto el botón A veremos una luz roja y azul en el led indicador, en este punto debemos esperar a que quede solo la luz roja.
Video: Una vez encendida la cámara debemos presionar el botón C, veremos que la luz roja titilara 3 veces y luego se apaga (en ese momento está filmando).
Para detenerlo presionar nuevamente el botón C y la luz roja volverá a encender.
Audio: En la posición de encendido, presionar el botón B, veremos como la luz roja se apaga (en ese momento está filmando).
Para detenerlo presionar nuevamente el botón B y la luz roja volverá a encender.
Detección de movimiento: En la posición de encendido, presionar el botón D, veremos que la luz roja titilara 3 veces y luego se apaga quedando a la espera de detectar algún movimiento.
Para detenerlo presionar nuevamente el botón D y la luz roja volverá a encender.
Apagado: En cualquier modo, presione el botón A hasta que la luz indicadora desaparezca por completo.
Transferencia de datos: Conecte la cámara con el cable USB a la PC y el dispositivo se conectara automáticamente en su computadora.
Ajustar fecha y hora: crear un archivo TXT. con el nombre de "TIME" dentro del archivo ingresar el año-mes-día hora:minutos:segundos. EJ: **2013-11/-12 10:33:20**

Tips

Desconecte de forma segura la cámara de la computadora
No sobrecargue el dispositivo para evitar dañar los archivos Arrastre los archivos almacenados en la memoria de la carpeta establecida al Escritorio o a otra carpeta alternativa

Atención Sr. Cliente

Garantía baterías Li-XXX

Le comunicamos que las baterías de Li-Po, Li-ion, Li-Fe, más todas las otras que contengan en su composición química Litio, se reconoce solo la correspondiente garantía del fabricante sujeta solamente está a defectos de fabricación.
Recomendamos siempre dejar en ellas no menos al 15-20% de su carga total. Por lo tanto aquellas baterías que por uso indebido se agotaron más allá de su límite, como así también aquellas que fueron mal tratadas con sobre cargas, golpes, etc., no se reconocerán en garantía alguna.
Sepa que la inestabilidad de estos compuestos químicos que contienen dichas baterías, hace que Ud. como usuario de las mismas extreme el cuidado que estas requieren tanto para su carga, su uso y almacenamiento.
Atte.

Servicio Técnico Bidcom

TECNOLOGIA NOVEDOSA

Bidcom S.R.L. – ® Copyright - Todos los derechos reservados